

AVO

ASTL6A3X3

PL Włóż ramię oznaczone nr 1 do środka łącznika (3). Zamocuj dolny płaskownik (4) i włóż śrubę A
EN Insert the bar 1 upto the center line of the joint (3). Attach the lower plate (4). Insert the screw A

PL Włóż ramię oznaczone nr 2, aż zetknie się z ramieniem nr 1 i dokończ mocowanie płaskownika (4) i włóż śrubę B
EN Insert bar 2 to the match with the bar 1 and complete the fixing of the plate (4) and insert the screw B

EN Insert bar 2 to the match with the bar 1 and complete the fixing of the plate (4) and insert the screw B

PL Zakończ blokowanie dwóch ramion, mocując górny płaskownik (5) i wkładając śruby C
EN Complete the locking of the two bars by fixing the upper plate (5) and inserting the screws C

